

安全のために

- 本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、ルールを守らずに誤った利用をすると事故につながる恐れがあります。ケガを防ぐために次のことを必ずお守り下さい。
 - 各項目は安全性確保のための目安であり、安全を保障するものではありません。管理者の方は設置環境や利用状況にあわせて諸条件を検討の上適切な管理を心掛けて下さい。※巻末の「付属資料1.日次点検表」を参考に必要に応じて書式を変更してご利用下さい。
 - 事故、ケガ、その他お客様の不利益に対して当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
-
- 支持脚の取り扱い
 - ①次に当てはまる行為は避けて下さい
 - 段差や傾斜などがある不安定な場所に設置すること
 - 直射日光や潮風や風雪に長時間さらされる場所に設置すること
 - 極端な気温下(0度～35度の範囲外)での利用
 - ※素手、素足などで触れる鉄部の温度には細心の注意を払って下さい
 - 周囲1.8以内に障害物がある場所に設置すること
 - 総重量200kg以上の人、物の床面への積載
 - 支持脚のストッパーをずらすこと
 - 火を近づけたり、水で濡らしたり、薬剤をつけるなどパネルの劣化につながる行為
 - 金物類の打ち付け、穴あけ、研磨、切削などの加工や改造
 - 強い衝撃をあたえたり、曲げたりすること
 - 留め付け金具を緩めたり、塗装を剥がすこと
 - ②お手入れは次のように行って下さい
 - ゴミや埃、軽微な汚れについては乾いたやわらかい布で拭き取って下さい
 - ③次に当てはまる場合はご利用を中止し弊社までご連絡下さい
 - 留め付け金具に錆や損傷、劣化を発見したとき
 - 塗装の剥がれやひびを発見したとき
 - 不自然な揺れやガタツキを感じたとき
 - その他、異常を感じたとき

□ パネルの取り扱い

①次に当てはまる行為は避けて下さい

- 火を近づけたり、水で濡らしたり、薬剤をつけるなどパネルの劣化につながる行為
- 金物類の打ち付け、穴あけ、研磨、切削などの加工や改造
- 強い衝撃をあたえたり、曲げたりすること
- 留め付け金具を緩めたり、塗装を剥がすこと
- 体重100kg以上の方の利用

②お手入れは次のように行ってください

- ゴミや埃、軽微な汚れについては乾いたやわらかい布で拭き取ってください

③次に当てはまる場合はご利用を中止し弊社までご連絡下さい

- 金物類に錆や損傷、劣化を発見したとき
- 塗装の剥がれやひびを発見したとき
- 不自然な揺れやガタツキを感じたとき
- その他、異常を感じたとき

□ ホールド(またはエレメント)の取り扱い

①次に当てはまる行為は避けて下さい

- 火を近づけたり、水で濡らしたり、薬剤をつけるなど劣化につながる行為
- 加工したり、改造したりすること
- ヤスリやそれに類するもので研磨、切削などを行うこと
- 強い衝撃をあたえること

②お手入れは次のように行ってください。

- ゴミや埃、軽微な汚れについては乾いたやわらかい布で拭き取ってください
- チョークや皮脂による汚れが目立つときには、ホールドを一旦外し、40度程度の温水につけおいた後、適切な硬さのブラシで洗浄して下さい
その後、直射日光が当たらない場所で完全に乾くまで乾燥させて下さい

③次に当てはまる場合はご利用を中止し弊社までご連絡下さい

- ホールドに損傷、劣化を発見したとき
- ボルトが締まらずに、ホールドが回転してしまうとき
- その他、異常を感じたとき

※ その他

- 製品引渡し時に不具合(欠けなど)が発見された場合のみ、同等品とお取替えます
経年変化する消耗品と認識してご使用下さい
- 納品時期の違いにより色が揃わない場合がありますのでご了承下さい
- ホールドは種類によって必要なボルトの長さが異なります
ホールド裏面から20mm程度飛び出る六角穴付ボルト(M10)を選択して下さい
- 取付けは8mm対応の六角のラチェットレンチを用いて、垂直に締めて下さい
ホールド裏面とパネルの設置面が隙間なく付くように注意して下さい
- 座金から1cm以下の厚みのホールドの場合の推奨締め付けトルクは25Nmです
締め付け過ぎるとホールドやパネルが破損する恐れがあります
- ボルトに緩みが生じた場合は締めなおして下さい

※ 既設のホールド(またはエレメント)の付け替えも承っております(有料)。

また、各種クライミング関連用品(シューズ、チョークなど)も取り揃えております。

ご用命の方はご連絡をお願い致します。

マットの取り扱い

次に当てはまる行為は避けて下さい

- 火を近づけたり、水で濡らしたり、薬剤をつけるなどカバーの劣化につながる行為
- 金物類の打ち付け、穴あけ、研磨、切削などの加工や改造
- 2.0m以上の高所からの落下
- 先、かかとの尖った靴での利用

お手入れは次のように行って下さい

- ゴミや埃、軽微な汚れについては乾いたやわらかい布で拭き取って下さい

※ 次に当てはまる場合はご利用を中止し弊社までご連絡下さい

- 取付金物類に錆や損傷、劣化を発見したとき
- マットにへこみ、くぼみを発見したとき
- カバーに穴や裂け目を発見したとき
- その他、異常を感じたとき

製品保証

品質管理には十分配慮しておりますが、製品に不具合を発見した場合は良品と交換致しますので、下記連絡先まで速やかにご連絡願います。

□保証対象

当社の責に帰すべき事由による不具合が認められる場合。

□保証範囲

出荷から12か月以内。

ただし、以下の事項に該当する場合は保証範囲から除外させていただきます。

- 1) 本書などに示した、点検・整備が行われなかったことに起因する不具合
- 2) 本書などの規定を満たさない保管・使用
- 3) 仕様、性能の限度を超えた使用に起因する不具合
- 4) 製品の改造や部品の変更に起因する不具合
- 5) 天災、火災、公害・損害、衝突・転倒・落下、凍結などの事故に起因する不具合
- 6) 機能や性能に影響を及ぼさない傷、汚れ、変形、変色、振動や作動音などの現象
- 8) 消耗部品の磨耗、割れ、欠けなどの不具合
- 9) 上記以外の原因によって生じた当社の責に帰することができない故障や不具合

□免責事項

- 1) 製品の転売、貸与などを含め、規定の条件を逸脱して使用されたことにより生じた損害には、当社は一切の責任を負いません。
- 2) 製品の改造などの行為により生じた損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

□注意事項

- 1) 本書に記載される商品の外観・仕様・価格などは商品改良のために予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
- 2) 本書の全部又は一部を当社の事前の承諾を得ることのない転載、複製を禁じます。発見された場合は法的措置をとらせて頂くことがあります。



TEL: 011-817-5001

FAX: 011-817-5051

受付時間 10:00 ~ 18:00 水曜定休

株式会社 日本ディスカバリー

〒003-0002 札幌市白石区東札幌 2 条 2 丁目 3-26

URL: <http://nihon-discovery.com>